



DARAMiO

Miroirs modernes avec éclairage LED pour chaque intérieur.



Panneau
Horloge tactile

Instructions d'utilisation / d'installation

Panneau Horloge tactile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Affiche l'heure actuelle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Emplacement :	bas droit ou gauche du miroir
Dimensions :	46 x 15 mm

COMMANDE D'HORLOGE TACTILE

1. Après avoir connecté l'alimentation au miroir, le bouton de la montre tactile s'allumera.
2. Si vous souhaitez régler l'heure correcte, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce qu'il commence à clignoter. Dès que le bouton commence à clignoter, vous accédez aux réglages de l'horloge.
3. Dans un premier temps, vous réglez le format de l'horloge (12/24) d'une simple pression. Après avoir sélectionné le format de l'horloge, laissez le bouton en phase de veille. L'horloge commutera automatiquement pour régler l'horloge. Après avoir réglé les heures, maintenez le bouton en phase de repos pendant quelques secondes, le réglage passera automatiquement au réglage des minutes.
4. Après avoir réglé l'heure, laissez le bouton en phase de veille, les modifications seront enregistrées.



Merci d'avoir choisi
notre produit.

Vendeur:

DARAMiO

GoldSolutions s.r.o.

Pionýrů 839

738 01 Frýdek-Místek

République tchèque

SIREN (ID): 29460522

N° de TVA intracommunautaire: CZ29460522

Téléphone: +420 605 336 396 (Anglais)

E-mail: info@daramio.com

Fabricant:



ARTALO

Artalo design s.r.o.

SIREN (ID): 10888560

www.daramio.be